

CERTIFICADO DE GARANTIA

A STETSON, através da sua rede de Assistência Técnica Autorizada, garante ao comprador dos produtos serviço de Assistência Técnica sem custo de substituição dos componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Os reparos serão promovidos pela Assistência Técnica Autorizada especialmente designada pela STETSON.

CONSULTE A RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS NO SITE: www.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica

Caso não localize assistência técnica em sua cidade, entre em contato conosco: SAC 3003-1900 ou 18 2104-9412

CONDIÇÕES DE PRAZO DA GARANTIA:

A nossa garantia é de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação. A sua validade é iniciada a partir da data da Venda ao Consumidor FINAL. Para fazer uso dos benefícios desta garantia, é necessária a apresentação de um dos documentos abaixo: NOTA DE VENDA ao Consumidor Final, GARANTIA ESTENDIDA ou este CERTIFICADO devidamente preenchido.

GARANTIA ESTENDIDA:

Acesse o site: www.stetsom.com.br/garantiaestendida e registre sua compra com a CHAVE DO PRODUTO. (Chave do produto está na etiqueta do produto acima do número de série. Exemplo: SQS 12255P145785).

CASOS EM QUE SE PERDE A GARANTIA:

Perde a garantia do produto:

- 1 - Após 1 ano da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor ou 1 anos do preenchimento do certificado de garantia (datado e carimbado pelo lojista ou instalador) ou 1 ano da data de fabricação.
- 2 - Violação dos selos de garantia; alteração ou remoção do número de série ou lote do produto.
- 3 - Se o produto sofrer mau uso, desgostos causados por acidente como: Água, Fogo, Queda, instalado em condições adversas as orientações contidas no manual de instalação que acompanha o produto.
- 4 - Danos e alterações no circuito ou adaptação de peças não originais.
- 5 - Utilizar instalação fora das especificações técnicas do manual.

DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES:

A STETSON oferece um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para esclarecer dúvidas e orientações sobre os produtos e serviços. Entre em contato conosco através dos canais:

Teléfono: 3003-1900 custo de uma ligação local.
E-mail: suporte@stetsom.com.br Site: www.stetsom.com.br

ATENÇÃO: OUVIR MÚSICA ACIMA DE 85 DECIBEL PODE CAUSAR DANOS AO SISTEMA AUDITIVO / LEI FEDERAL N° 11.291/06

GUARANTEE CERTIFICATE

The STETSON, through its network of Authorized Service guarantees the buyer of the Technical Assistance Service products cost of replacement components or parts and hand labor required to repair any duly observed defects as manufacturing. Repairs will be promoted by the Authorized Technical Assistance specially designated by STETSON.

CHECK THE STATIONS OF RELATIONSHIP AUTHORIZED ON SITE: www.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica
If you do not locate technical assistance in your city, please contact us at USA 786 265 1960 or BR +55 18 2104-9412

WARRANTY TERM CONDITIONS:

Our warranty is 1 (one) year against manufacturing defects. Its validity starts from the date and Sale Consumer FINAL.
To make use of the benefits of this warranty, the presentation of the documents required below: SALES Note to the end consumer or this completed CERTIFICATE.

CASES THAT LOSE THE WARRANTY:

Lose the product warranty:
 1 - 1 year after the issuance of the invoice of sale to the consumer or 1 years of completing certificate of warranty (dated and stamped by the retailer or installer) or 1 year from date of manufacture.
 2 - Violation of seals, alteration or removal of the serial number or batch of the product.
 3 - If the product suffer misuse, oversights caused by accident as: Water, Fire, Fall, installed in adverse conditions the guidelines contained in the installation manual that came with the product.
 4 - Damages and changes in the circuit or adaptation of non-original parts.
 5 - Use installation outside the specifications manual techniques.

QUESTIONS AND GUIDELINES:

The STETSON offers a customer care service (SAC) to answer questions and guidance on products and services. Please contact us through the channels:
Phone: USA 786 265 1960 cost of a local call.
E-mail: suporte@stetsom.com.br Site: www.stetsom.com

CERTIFICATO DI GARANZIA

STETSON, attraverso la sua rete di Servizio Autorizzato, garantisce all'acquirente il costo dei componenti di ricambio o delle parti e della manodopera richiesta per riparare qualsiasi difetto di produzione riscontrato. Le riparazioni verranno effettuate dall'Assistenza Tecnica specificatamente autorizzata da STETSON.

CONTROLLA I PUNTI VENDITA VICINI A TE OPPURE CONTATTACI www.stetsom.com.br/pt/assistencias-tecnica
Se non si trova l'assistenza tecnica nella tua città, contattaci all'indirizzo: USA 786 265 1960 o BR +55 18 2104-9412

TERMÍNI CONDIÇÕES GARANZIA:

La nostra garanzia di 1 (um) anno copre i difetti di fabbrica. La sua validità parte dalla data di aquisição da parte do consumatore final. Per usufruir da garanzia é necessário a apresentação dos documentos seguintes:
NOTA DE VENDA consegnata al consumatore finale o questo CERTIFICATO compilato.

ESCLUSIÓN DE LA GARANTÍA:

La garantía del producto sarà invalidada en los siguientes casos: 1 - 1 año dopo la emisión de la factura de venta al consumidor o 1 año dalla compilación del certificado de garantía (dato e stampato dal vendedor o dall'installatore) o 1 anni dalla data de producción.
2 - Violación de los siguiete alteraciones o modificación del numero serie del producto.
3 - Si el producto resulta maltratado o trascurto a causa de incidentes con agua, fuego, caídas e instalación que no coincide con las indicaciones fornidas en la guía fornida del producto.
4 - Daños e cambios en el circuito o inserción de partes no originales.
5 - Instalación fuera de las especificaciones del manual técnico.

DOMANDA E LINEE GUIDA:

STETSON offre un servizio clienti per rispondere a qualsiasi domanda e fornire suggerimenti e delucidazioni su servizi e prodotti. Vi preghiamo di contattarci tramite i nostri canali:
Phone: USA 786 265 1960 or BR +55 18 2104-9412
E-mail: suporte@stetsom.com.br Site: www.stetsom.com

Série	Mês/Ano de fabricação	Data da Compra
Série	Month/Year manufacturing	Date of Purchase
Série	Mese/Anno produção	Data di acquisto

Revendedor Carimbo	/	/
Dealer Stamp		
Rivenditore/Stampa		

STETSON INDUSTRIA ELETROÔNICA LTDA. - CNPJ: 61.974.911/0001-04
RUA MARIANO ARENALES BENITO, 645 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 19043-130 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP

ENTRADA DE ÁUDIO, CONTROLES E SAÍDA DE ÁUDIO AMPLIFICADA /

AUDIO INPUT, CONTROLS AND AMPLIFIED AUDIO OUTPUT /

INGRESSO AUDIO, REGOLAZIONI E USCITA AMPLIFICATORE AUDIO

ENTRADA DE VENTILAÇÃO E ALIMENTAÇÃO /

VENT AND POWER SUPPLY /

VENTOLA E PORTA D'ALIMENTAZIONE

1/11/13 COOLER: Este ventilador irá funcionar quando o aparelho for acionado. Eles proporcionam o resfriamento do aparelho..

2) OUTPUT - SAÍDA RCA: Esta saída poderá ser utilizada opcionalmente para tocar outro amplificador, facilitando a instalação em sistemas multi-amplificados.

2.1) INPUT - ENTRADA RCA: Esta entrada deverá receber o sinal através de um cabo RCA que deverá estar conectado à saída RCA do CD/MP3-Player.

3) LEVEL - CONTROLE DE NÍVEL: Controle o nível do sinal de entrada, permitindo uma regulagem adequada a qualquer CD/MP3-Player existente no mercado. Para fins práticos poderá ser regulado da seguinte forma:

- a) no leitor CD/MP3-Player, coloque um sinal musical qualquer e posicione o volume em 80% do máximo. Por exemplo: se o máximo do volume do CD/MP3-player é 45 (100%), ajuste para 36 (80%).
- b) no amplificador, a partir do LEVEL no mínimo, aumente gradativamente até o led de clipping começar a piscar.
- c) retorne devagar o LEVEL até que o led apague completamente. (Observar o item 9 OVER CLIP)

4) HIGH PASS FILTER - FILTRO PASSA ALTA: Proporciona um corte nos sons de baixa frequência (subsonicos). Este filtro é muito útil quando se utiliza alto-falantes do tipo woofers. Nestes casos, os woofers não são capazes de reproduzir os subsonicos, podendo até danificar dependendo da potência e música utilizada. Sua regulagem varia de 10Hz a 700Hz.

5) LOW PASS FILTER - FILTRO PASSA BAIXA: Este controle varia a frequência de corte do filtro dos canais (crossover) de 50Hz a 15KHz. Este filtro permite passar apenas os sons abaixo da frequência de corte.

6) BASS: Este controle proporciona ganho/attenuação de ±10dB nas frequências de som graves. Frequência central de 45Hz.

7) MID-BASS: Este controle proporciona ganho/attenuação de ±10dB nas frequências de som médio-graves. Frequência central de 270Hz.

8) MID-HIGH: Este controle proporciona ganho/attenuação de ±10dB nas frequências de som médio-alta. Frequência central de 2KHz.

9) OVER CLIP - ON / OFF: Com esta chave ligada, o LED de Clipping acenderá com 15% mais de potência final.

10) SAÍDA PARA ALTO-FALANTES: Esta saída é MONO. Cuidado com a polaridade correta das conexões com os alto-falantes e verifique a impedância mínima permitida nesta saída. Utilize cabos de no mínimo 0,5mm².

12/17) VENTILAÇÃO: Permite a saída do ar aquecido do amplificador.

14) REM - ALCIONAMENTO REMOTO: Conecte o terminal REM à saída para antena elétrica do seu CD/MP3-Player. Assim quando ligar seu CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente ligará. Um cabo de 0,5mm² é suficiente.

15) "+" +BAT - ALIMENTAÇÃO POSITIVA: Conecte o terminal ("+" +BAT) ao polo positivo da bateria (+12V) com um cabo de no mínimo 70,0mm². É extremamente importante que seja utilizado um fusível ou disjuntor de proteção neste cabo a uma distância máxima de 30 cm da bateria. O fusível ou disjuntor deverá ser no mínimo igual ao valor máximo de corrente consumida com sinal musical (vide tabela de especificações técnicas).

16) " CONEXÃO DE TERRA: Utilize cabo de no mínimo 70,0mm². Conecte o cabo no chassi do veículo.

OBS: sempre ligue o fio GND (-) do CD-Player, ou outros aparelhos no mesmo ponto.

18) POWER LED (AZUL): O led indicador acenderá quando o aparelho for acionado pelo sinal remoto vindos do CD/MP3-player.

19) PROT LED (VERMELHO): O Led acenderá nas seguintes situações (Vide Tabela de diagnósticos "Contra Capa"):

- a) Curto-circuito nas saídas de alto-falantes
- b) Temperatura acima da permitida
- c) Baixa tensão da bateria
- d) Alta tensão da bateria

20) CLIP LED (VERMELHO): O Led acenderá quando o sinal de saída começar a distorcerse.

1/11/13 COOLER: This fan will work when the device is triggered. They provide the device cooling.

2) OUTPUT - RCA OUTPUT: This output can be used optionally to play another amplifier, facilitating installation in multi-amplified systems.

2) INPUT - RCA INPUT: This input should receive the signal through an RCA cable connected to the output of the CD/MP3 player.

3) LEVEL - LEVEL CONTROL: Controls the input signal level, allowing for proper control of any CD/MP3 player currently on the market. It can be regulated as the following:

- a) on the CD/MP3 player, play any musical signal up to 80% volume.
(ie. If the maximum volume on the player is 45 [100%], adjust to 36 [80%]).
- b) on the amplifier, beginning at the lowest LEVEL, gradually increase until the clipping LED begins to flash.
- c) slowly decrease the LEVEL until the LED goes off. (see entry 9 OVER CLIP)

4) HIGH PASS FILTER: Allows cut off of low frequency (subsonic) signals. This filter is very useful for woofer-type speakers. In these cases, the woofers are not capable of reproducing subsonic frequencies, and these subsonic frequencies may even cause damage depending on the volume and the music played. It is regulated from 10Hz to 700Hz.

5) LOW PASS FILTER: This control varies the cut off frequency from 50Hz to 15KHz. This filter allows to pass only sounds beneath the cut frequency.

6) BASS: This control provides gain/attenuation of ±10dB in low frequency. Central frequency is 45Hz.

7) MID-BASS: This control provides gain/attenuation of ±10dB in mid-low frequency. Central frequency is 270Hz.

8) MID-HIGH: This control provides gain/attenuation of ±10dB in mid-high frequency. Central frequency is 2KHz.

9) OVER CLIP - ON/OFF: With this key turned on, the clipping LED will light up at 15% more final capacity.

10) SPEAKER OUTPUT: This output is MONO. Be careful of maintaining the correct polarity of the connections between the speakers and check the minimum impedance of this output. Use cables with a minimum gauge of 8 AWG .

12/17) VENTS: Allows for the removal of warm air from the amplifier.

14) REM - REMOTE CONTROL: Connect the REM terminal to the electric antenna output of the CD/MP3 player. This will cause the amplifier to turn on automatically when you turn on your CD/MP3 player. A cable with a gauge of 20 AWG is adequate.

15) "+" +BAT: Connect the terminal ("+" +BAT) to the positive terminal of the battery (+12V) with a minimum gauge of 00 AWG. **It is extremely important that a protective fuse or circuit breaker be used on this cable at a distance of 30 cm from the battery. The fuse or circuit breaker should be, at minimum, equal to the max current consumption value caused by playing musical signals (see technical specifications table).**

16) "-" GROUND CONNECTION: Use a cable with a gauge of at least 00 AWG. Connect the cable to the chassis of the vehicle.

(Note: always connect the GND wire [-] of the CD player—or other equipment—to the same ground point.)

18) POWER LED (BLUE): This indicator LED will light up when it is activated by the remote control signal from the CD/MP3 player.

19) PROT LED (RED): This LED will light up for the following reasons (see the diagnostic table on the back cover):

- a) Short circuit in the speakers
- b) Low battery voltage
- c) Excessive temperature
- d) High battery voltage

20) CLIP LED (RED): This LED will light up when the signal begins to suffer distortion.

1/11/13 RAFFREDDATORE: Questa ventola si attiva quando il dispositivo è in funzione provvedendo al suo raffreddamento.

2) INGRESSO RCA: Questo ingresso dovrebbe ricevere il segnale attraverso un cavo RCA collegato all'uscita del lettore CD/MP3.

2.1) CONTROLLO DI NIVELLO: Gestisce il livello di ingresso del segnale, permettendo il controllo appropriato di qualsiasi lettore CD/MP3 presente oggi sul mercato. Può essere regolato come segue:

- a) Sul lettore CD/MP3, eseguire qualsiasi segnale musicale fino all'80% di volume.
- b) Per esempio: se il volume massimo nel lettore è 45 (100%), correggerlo a 36 (80%).
- c) Sull'amplificatore, iniziare al livello più basso, incrementando gradualmente fino a quando il LED inizia a lampeggiare.
- d) Abbassare gradualmente il livello fino a quando il LED non si spegne.

FILTRO PASSA ALTO: Permette di tagliare i bassi segnali di frequenza (subsonica). Questo filtro è molto utile per gli altoparlanti di tipo woofer. In questi casi, i woofers non sono in grado di riprodurre le frequenze subsoniche che potrebbero causare danni a seconda del volume e del tipo di musica eseguito. È regolato da 10 a 700Hz.

FILTRO PASSA BASSO: Questo comando varia la frequenza di taglio da 50Hz a 15KHz. Il filtro permette di far passare soltanto il suono attraverso la frequenza di taglio.

6) BASSI: Questo comando fornisce un aumento o un'attenuazione di ±10dB in bassa frequenza. La frequenza centrale è regolata a 45Hz.

7) MEDIO-BASSI: Questo comando fornisce un aumento o un'attenuazione di ±10dB in medio-bassa frequenza. La frequenza centrale è regolata a 270Hz.

8) MEDIO-ALTI: Questo comando fornisce un aumento o un'attenuazione di ±10dB in medio-alta frequenza. La frequenza centrale è regolata a 2KHz.

9) OVER CLIP - ON/OFF: Con l'attivazione di questo pulsante, il LED si illuminerà fino al 15% in più rispetto la capacità finale.

10) USCITA ALTOPARLANTI: È un'uscita MONO, assicurarsi quindi di mantenere la corretta polarità dei collegamenti tra gli altoparlanti e controllare l'impedenza minima. Utilizzare cavi con una misura minima di 8 AWG.

12/17) VENTOLE: Permettono la dispersione di aria calda dall'amplificatore.

14) CONTROLLO REMOTO: Collegare il terminale Remoto all'uscita dell'antenna elettrica del lettore CD/MP3. Ciò permetterà di accendere automaticamente l'amplificatore quando si attiverà il lettore CD/MP3. È consigliato un cavo con una misura di 20 AWG.

15) "+" +BAT - ALIMENTAZIONE POSITIVA: Collegare il terminale ("+" +BAT) al terminale positivo della batteria (+12V) con una misura minima di 00 AWG. **È estremamente importante che un fusibile o protezione o un interruttore vengano usati per questo cavo a una distanza di 30 cm dalla batteria. Il fusibile o l'interruttore dovrebbero, al minimo, egualigare il valore di massimo consumo di corrente causato dall'esecuzione di segnali musicali (consultare la tabella di specifiche tecniche).**

16) " COLLEGAMENTO A TERRA: Utilizzare un cavo con una misura minima di 00 AWG. Collegare il cavo allo chassis del veicolo.

(Note: always connect the GND wire [-] of the CD player—or other equipment—to the same ground point.)

18) LED DI ACCENSIONE (BLU): Questo LED si illuminerà quando viene attivato il segnale di controllo remoto dal lettore CD/MP3.

19) LED PROTEZIONE (ROSSO): Questo LED si illuminerà per le seguenti ragioni. (consultare la tabella diagnostica sul retro):

- a) Corto-circuito negli altoparlanti
- b) Surriscaldamento
- c) Bassa tensione della batteria
- d) Alto voltaggio batteria

20) CLIP LED (ROSSO): Questo LED si illuminerà quando il segnale inizia a distorsionarsi.

INSTALANDO OS CABOS DE ENTRADA / INSTALLING THE INPUT CABLES

PT Para a ligação de entrada, utilize cabos blindados com conectores tipo RCA nas extremidades. Utilize cabos de boa qualidade, próprios para áudio, para evitar a captação de ruídos indesejados. (Recomendamos os Cabos RCA com Blindagem Tripla - STETSON)

US For the input connection, use shielded cables with RCA plugs. Use quality cables, specific for audio, to avoid interference from unwanted noise sources. (We recommend the RCA cables with Triple shielding - STETSON)

IT Per la connessione in ingresso, utilizzare cavi schermati con connettori RCA. Usare cavi di qualità, specificatamente realizzati per l'audio, per evitare interferenze da fonti di rumore indesiderate.

INSTALAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO / POWER SUPPLY INSTALLATION (BATTERY)

ATENÇÃO: O USO DO DISJUNTOR OU FUSIVEL EXTERNO É OBRIGATÓRIO, JÁ QUE O AMPLIFICADOR NÃO POSSUI FUSIVEL INTERNO.

ATTENTION: THE USE OF THE FUSE OR BREAKER IS REQUIRED, SINCE THIS AMPLIFIER HAS NO INTERNAL FUSES.

ATTENZIONE: L'USO DI UN FUSIBILE O DI UN INTERRUTTORE È OBBLIGATORIO, DATO CHE L'AMPLIFICATORE NON È PROVVISTO DI FUSIBILI INTERNI.

PT Os cabos dos alto-falantes deverão ser polarizados (marcados) para facilitar a identificação de positivo e negativo. A bitola mínima é de 8mm². Mantenha os cabos dos alto-falantes bem isolados. Cuidado com partes metálicas que podem danificar a isolamento dos cabos.

US The speaker cables should be polarized (marked) in order to facilitate identifying which is positive and which is negative. Minimum gauge is 8mm². Keep the cables well insulated, and avoid metal parts, as these may damage the insulation.

IT I cavi degli altoparlanti dovranno essere polarizzati in modo da identificare facilmente il positivo e il negativo. La misura minima è di 8mm². Mantenere i cavi ben isolati ed evitare parti in metallo che potrebbero danneggiare l'insonorizzazione.

COM 2 ALTO-FALANTES WITH 2 SPEAKERS CON 2 ALTOPARLANTI

EX8000EQ - 2 OHMS: 2 X 4 OHMS

EX8000EQ - 1 OHM: 2 X 2 OHMS

COM 4 ALTO-FALANTES WITH 4 SPEAKERS CON 4 ALTOPARLANTI

EX8000EQ - 2 OHMS: 4 X 4 OHMS

EX8000EQ - 1 OHM: 4 X 2 OHMS

EX8000EQ - 2 OHMS: 4 X 8 OHMS

EX8000EQ - 1 OHM: 4 X 4 OHMS

COMO PROCEDER EM CASO DE DEFEITO

TROUBLESHOOTING

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NÃO LIGA:

- Os cabos não estão conectados corretamente (terminais "+" +BAT, "-" GND e REM). Assegure-se que todas as conexões têm contato elétrico e mecânico.
- Os fusíveis/disjuntores estão com defeito ou queimados. Efetue a troca, atenção no valor correto dos novos!

SEM SOM:

- Os cabos dos alto-falantes ou plugs RCA não estão conectados corretamente.

- Verifique se o controle LEVEL não está no mínimo.

- Verifique os ajustes dos filtros do amplificador.

SEM SOM / LED VERMELHO DE PROTEÇÃO PISCANDO:

- Vide "SISTEMA DE DIAGNÓSTICOS".

- Os alto-falantes ou cabos estão com defeito, neste modo cheque os alto-falantes, cabos e conexões.

QUALIDADE DE SOM POBRE (DISTORÇÕES):

- Os alto-falantes estão sobrecarregados, diminua o nível e refaça o ajuste de nível (vide item 3 "DESCRIÇÃO GERAL").

GRAVES FRACOS:

- Cabos de fones (+) e (-) estão trocados, alto-falante fora de fase (vide item "INSTALAÇÃO DAS SAÍDAS DE ALTO-FALANTES").

Verifique o ajuste do controle BASS (6).

RUIDO DO MOTOR, BUZINA, PISCAS, ETC:

- Utilize cabos supressor nas velas de ignição.

- Utilize condensadores no alternador, buzina e ignição.

- Passe o cabo blindado de entrada longe de qualquer outro cabo, pois ele é mais sensível a interferências.

- Faça a ligação de alimentação (+12V) separada para o sistema de som. Utilize um fusível/disjuntor a 30 cm da bateria para proteção.

- Faça um bom aterramento do amplificador. Para isto remova a tinta do chassi do veículo no ponto desejado. Parafuse o fio utilizando um terminal terra. Para proteger de oxidação, isole com tinta.

- Não faça loop com terra. Evite utilizar vários terras. Prefira a ligação estrela, com todos os terras partindo de um único ponto.

NO POWER

- The power cables are not connected correctly (terminals +BAT, GND and REM). Verify that all the connections have electrical and mechanical contact.

- The fuse/circuit breakers are defective or blown. Replace them, making sure that the replacements are the correct ones!

NO SOUND

- The speaker cables or RCA plugs are not connected correctly.

- Verify that the LEVEL control is at the lowest setting.

- Check the amplifier filter controls.

NO SOUND. RED ALERT PROT BLINKING:

- See diagnostic guide

- The speakers or cables are defective, so check speakers, cables and connections.

POOR SOUND QUALITY (DISTORTIONS):

- The speakers are overloaded. Decrease and readjust the volume level (see entry 3, "General Description")

WEAK BASS:

- Speaker cables (+) and (-) are switched or the speaker is out of phase (see entry "Installing Speaker Output"). Also check BASS control adjustment.

ENGINE, HORN, TURN SIGNAL, INTERFERENCE:

- Use suppressing/insulated cables on the spark plugs.

- Use capacitors on the alternator, horn and ignition.

- Run the shielded input cable away from any other cables, as they are particularly prone to interference.

- Install a separate power source (+12V) for the sound system. Use a fuse/circuit breaker 30 centimeters from the battery as the best precaution.

- Ground the amplifier properly. Remove paint from the chassis at the selected point, and connect the wire using a grounded terminal. In order to prevent rust, insulate it with paint.

Do not loop the ground. Avoid using multiple grounds. If possible, use a star connection, in which all the grounds run from a single point.

ALIMENTAÇÃO ASSENTE:

- I cavi di alimentazione non sono collegati correttamente (terminali +BAT, DND e REM). Verificare che tutte le connessioni abbiano contatti elettrici e meccanici. I fusibili/interruttore di circuito sono difettosi o bruciali: sostituirli, assicurandosi di farlo nel modo corretto.

SUONO ASSENTE:

- I cavi degli altoparlanti o i connettori RCA non sono collegati correttamente.

- Verificare che il controllo di livello sia alle impostazioni più basse.

- Verificare i controlli filtro dell'amplificatore.

SUONO ASSENTE, LA SPIA ROSSA LAMPEGGIA:

- Consultare la Guida Diagnóstica

- Gli altoparlanti o i relativi cavi sono difettosi: verificarne il corretto funzionamento.

SUONO DI SCARSA QUALITÀ (DISTORSIONI):

- Gli altoparlanti sono sovraccaricati. Abbassare e regolare il livello di volume (consultare la voce 3, "Descrizione generale").

BASSI DEBOLI:

- I cavi degli altoparlanti (+) e (+) sono invertiti o l'altoparlante è fuori fase (consultare la voce "Installare Altoparlanti in uscita"). Verificare inoltre la regolazione dei bassi.

INTERFERENZE DI SEGNALE DOVUTE A CLACSON o MOTORE:

- Usare cavi schermati sulle candele di accensione..

- Usare condensatori su alternatore, clacson e sistema di accensione..

- Posizionare il cavo d'ingresso schermato a distanza da altri cavi, in quanto sono particolarmente predisposti a interferenze.

- Installare una fonte d'alimentazione separata (+12V) per il sistema sonoro. Come migliore precauzione, utilizzare un fusibile/interruttore posizionato a 30 centimetri rispetto alla batteria..



- Collegare appropriatamente l'amplificatore a massa. Rimuovere la vernice dal chassis del punto selezionato e collegare il cavo utilizzando un terminale a terra. Isolare con la vernice in modo da prevenire possibili ossidazioni. Evitare loop di massa e connessioni multiple. Se possibile, creare una connessione a stella in cui le masse si congiungano in un singolo punto.

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS / DIAGNOST GUIDE / GUIDA DIAGNOSTICA

PT Caso ocorra algum problema, o amplificador irá desligar e o LED VERMELHO/PROT irá piscar. Conforme o problema ocorrido, o LED VERMELHO/PROT irá piscar um determinado número de vezes. Assim teremos um diagnóstico conforme a tabela abaixo:

US In the eventuality of any problems, the amplifier will power down and the RED LED/PROT light will begin to blink. Depending on the problem, the RED LED/PROT light will flash a certain number of times. The following table summarizes the diagnostics:

IT In caso di qualsiasi problema, l'amplificatore si spegnerà automaticamente e una LUCE ROSSA inizierà a lampeggiare. A seconda del problema, la LUCE ROSSA lampeggerà a certo numero di volte. La seguente tabella sintetizza le possibili diagnostiche:

PISCADAS / NUMBER OF FLASHES / NUMERO DI LAMPEGGI	PROBLEMA / PROBLEM / PROBLEMA	SOLUÇÃO / SOLUTION / SOLUZIONE
 SHORT	PT Curto circuito ou sobrecarga na saída. US Output short circuit or overload. IT Corto circuito.	PT Verifique se os cabos dos alto-falantes estão bem isolados. Observe a impedância mínima. US Check to make sure the speaker cables are properly isolated. Verify minimum impedance. IT Verificare l'impedenza minima e che i cavi degli altoparlanti siano totalmente isolati.
 HOT °C	PT Temperatura excessiva. US Overheating. IT Surriscaldamento.	PT Verifique se o aparelho está instalado em local arejado. US Make sure the equipment is installed in a well ventilated location. IT Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato in una zona ben areggiata.
 BAT LOW	PT Bateria descarregada. US Low battery. IT Batteria scarica.	PT É normal o consumo de bateria por período prolongado. Faça a recarga da bateria. US When used for long periods, the battery will run down. Recharge the battery. IT Se l'apparecchio viene utilizzato per lunghi periodi, la batteria si scaricherà. Ricaricare la batteria.
 BAT OVER	PT Tensão de bateria perigosa. Bateria com tensão maior que o máximo permitido. US Dangerous battery voltage. A battery with higher voltage than allowed. IT Voltaggio batteria pericoloso. Batteria con voltaggio più alto del consentito.	PT Procure uma auto-elétrica para verificar o sistema alternador / bateria. US Have the battery and/or alternator checked by a professional. IT Far controllare la batteria o l'alternatore da un professionista.
PT OBS: Caso o led VERMELHO/PROT pisque continuamente, desconecte os alto-falantes e religue o aparelho. Se o problema persistir, procure a assistência técnica STETSON. US NOTE: In the event that the RED LED/PROT light is flashing continuously, unplug the speakers and turn the equipment back on. If the problem persists, contact STETSON tech support. IT NOTA: Nel caso la LUCE ROSSA dovesse continuare a lampeggiare, scollegare gli altoparlanti e riaccendere l'apparecchio. Se il problema persiste, contattare il supporto tecnico STETSON.		

STETSON
Unlimited Power

CERTIFICATO DI GARANZIA

CERTIFICATE OF WARRANTY

GUARANTEE CERTIFICATE

CERTIFICADO DE GARANTIA

CERTIFICATE

CE

EXPORT LINE



EX8000EQ

Amplificador de Áudio Digital Automotivo
Digital Car Audio Amplifier
Amplificatore di audio digitale Automotivo



EXPORT LINE

EX8000EQ