

### Спецификации

Диапазон частот: FM – 87.5 MHz – 108.0 MHz

Память FM – 18 радиостанций

Разделение каналов: 60 dB

Чувствительность: 20 Hz – 20 KHz ( ± 3dB)

Максимальная мощность: 4 × 50 W

Напряжение DC 11 – 16 V

Рабочая температура: -20 – +60° C

Температура хранения: -30 – +80° C



## Автомобильная магнитола MEX-1045UBA



USB



RADIO



SD



BLUETOOTH




MP3



4x50W

### Руководство пользователя

## Внешний вид и управление



## Управление

1. Включение/выключение (при удержании)
2. Переключение режимов: Радио—USB—SD—AUX IN—BT  
В режиме разговора/BT — завершение/отклонение вызова.
3. Приглушение звука (MUTE).
4. В режиме РАДИО — переключение диапазонов: FM1—FM2—FM3.  
В режиме разговора/BT — вызов абонента/прием входящего.
5. В режиме РАДИО — поиск предыдущего радио-канала,  
при удержании — переключение в режим ручной настройки.  
В режиме ПЛЕЕРА — переключение на предыдущий трек,  
при удержании — перемотка назад.
6. В режиме РАДИО — поиск следующего радио-канала,  
при удержании — переключение в режим ручной настройки.  
В режиме ПЛЕЕРА — переключение на следующий трек,  
при удержании — перемотка вперед.
7. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА — старт/пауза воспроизведения.
8. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА — последовательное воспроизведение  
пятисекундных фрагментов каждого файла источника.

9. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА — повторное воспроизведения трека.
10. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА — произвольный порядок воспроизведения.
11. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии — переход на 10  
треков назад; при удержании — переход к предыдущей папке.
12. В режиме РАДИО — выбор сохраненного радио-канала.  
В режиме ПЛЕЕРА: при коротком нажатии — переход на 10  
треков вперед; при удержании — переход к следующей папке.
13. Слот SD-карты.
14. Вход AUX.
15. USB-порт.
16. LCD-экран.
17. Регулировка громкости.  
При нажатии — настройка низких и высоких частот, баланса  
лево/право, фронт/тыл, предустановок эквалайзера.
18. Отображение текущего времени.

## Bluetooth

Чтобы соединить ваш телефон с магнитолой, включите на нем Bluetooth и выполните поиск активных устройств. Выберите устройство «SWAT BT». Теперь вы сможете разговаривать по громкой связи или воспроизводить музыку с вашего телефона.