

SILVERSTONE F1[®]
СОВЕРШЕНСТВО ПЕЛЕНГА

**Автомобильный
видеорегистратор**

**SilverStoneF1[®]
HYBRID mini PRO**



Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора **SilverStoneF1® HYBRID mini PRO**, оснащенного датчиком **Wi-Fi** для соединения со смартфоном и управления настройками и просмотр файлов через специальное приложение.

Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните для последующего обращения. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Актуальная информация содержится на официальном сайте www.SilverStoneF1.ru.

ВАЖНО: Перед каждым использованием рекомендуется проверять текущие настройки и режим видеозаписи. Рекомендуется приобрести отдельную карту памяти, предназначенную для использования в современном видеорегистраторе, не ниже 10 класса! После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните посторонние файлы на карте памяти видеорегистратора, это может привести к сбоям видеозаписи. Не извлекайте карту памяти во время работы устройства, это может привести к потере данных или выходу карты из строя.

Комплектация

1) Видеорегистратор
SilverStone F1®
HYBRID mini PRO



2) Кронштейн
видеорегистратора



3) USB-кабель



4) Автомобильное зарядное
устройство (Выход 5В)




5) Руководство пользователя



6) Кардридер



Внешний вид устройства



- 1. M -- Кнопка Меню
- 2. OK -- Кнопка Запись
- 3. ▲ -- Кнопка Вверх
- 4. ▼ -- Кнопка Вниз
- 5. ⏻ -- Кнопка Вкл/Выкл
- 6. RESET -- Сброс
- 7. ⚠ -- Блокировка видео
- 8. Дисплей
- 9. Вход для провода питания microUSB
- 10. Кронштейн


- 11. Вход microUSB
- 12. Слот для карты памяти microSD
- 13. Объектив

Функции кнопок

- ▲ Кнопка ВВЕРХ: в меню – выбор параметров. Активна во время записи и в режиме ожидания: краткое нажатие – регулировка ГРОМКОСТИ, длительное нажатие (2-3 сек) – регулировка ЯРКОСТИ.
- М Кнопка МЕНЮ: краткое нажатие – вход в меню. Длительное нажатие во время записи – переключение между режимами ЗАПИСЬ-ПРОСМОТР
- ▼ Кнопка ВНИЗ: в меню – выбор параметров. Активна во время записи и в режиме ожидания: краткое нажатие – Вкл/Выкл МИКРОФОНА, длительное нажатие – добавить POI/удалить POI (точку пользователя).
- OK Кнопка ЗАПИСЬ/OK: в режиме видеозаписи краткое нажатие – начало записи, повторное краткое нажатие – пауза. В МЕНЮ кнопка используется для подтверждения выбора. **Долгое нажатие - включение Wi-Fi.**
- ⚠ Блокировка видео: Краткое нажатие во время записи – присваивание файлу статуса защищенного (при циклической записи файл не стирается).
- ⏻ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: краткое нажатие – включение устройства, длительное нажатие – выключение устройства.

Описание значков на дисплее:



1		Идет видеозапись
2		Длительность видеозаписи
3		Значок появляется, когда Wi-Fi включен
4		Значок GPS/ГЛОНАСС, при уверенном сигнале становится ярким
5		SD-карта активна
6		Микрофон включен (если значок яркий)
7		Защита видеофайла от перезаписи
8		Датчик движения включен
9		Функция WDR включена
10		Питание подключено
11		Разрешение видеозаписи
12		Текущая скорость движения в км/ч
13		Уровень громкости
14		Уровень яркости
15		Текущее время
16		Текущая дата
17		«Обратный отсчет»

Инструкция по применению

Прибор поддерживает 4 режима: режим ВИДЕОЗАПИСИ, режим ПАУЗА, режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ, режим МЕНЮ.

Режим циклической видеозаписи

Включить регистратор, проверить наличие карты SD, если карта все еще не вставлена, то появляется ошибка об отсутствии карты, как на рисунке 1 (см. ниже).

Если карта SD уже вставлена, система автоматически проверяет ее, если формат SD-карты не стандартный, система подсказывает ее отформатировать, с помощью кнопок Вниз/Вверх выбрать «Да», нажав кнопку ОК, подтвердить форматирование (см. рис.2).

После форматирования аппарат автоматически войдет в режим циклической видеозаписи, если карта исправна и поддерживает высокую скорость записи (не менее 10 класса).




(Рисунок 1)



(Рисунок 2)

Циклическая запись позволяет решить проблему с нехваткой памяти. В этом режиме запись видео производится небольшими отрезками: сохраняются отдельные видеоролики длительностью 1-3 минуты каждый. При заполнении всей памяти удаляется самый "старый" файл и запись продолжается.

Защита видеозаписи от стирания: во время записи нажать , документ будет заблокирован, данный файл не заменяется в процессе циклической видеозаписи.

Интерфейс видеорегистратора во время записи



Режим ПАУЗА



Режим Меню

Один раз нажмите кнопку M, чтобы войти в первый режим меню: РАДАР. Ниже описаны функции каждого пункта этого раздела:



	Главное меню	Подменю	Описание
Меню РАДАР	Громкость	0 ~ 9	По умолчанию: 9
	Прев. скор-ти	Выкл. 60 ... 140 км/ч	По умолчанию: Выкл. При превышении заданной скорости звучит голосовое предупреждение.
	OSL	0 км/ч 5 км/ч 10 км/ч 15 км/ч 20 км/ч	По умолчанию: 10 км/ч Позволяет установить, при каком превышении скоростного лимита будет звучать предупреждение «Снизьте скорость».
	Дальн. GPS оповещения	Выкл. 0 м 400~1000 м АВТО	По умолчанию: АВТО 1. Вы можете вручную фиксировать расстояние до камеры. Например: если настроить 400М, данные GPS/ГЛОНАСС передаются заранее за 400 м. 2. Настройка расстояния поиска точки АВТО (по умолчанию), GPS/ГЛОНАСС точка определяется согласно скорости автомобиля: если скорость автомобиля ≤60 – за 400м, 60 < скорость авто ≤70 км/ч, – за 500м, 70 < скорость авто ≤80 км/ч, – за 600м, 80 < скорость авто ≤90 км/ч, – за 700м, 90 < скорость авто ≤100 км/ч, – за 800м, 100 < скорость авто ≤110 км/ч, – за 900м, скорость авто >110 км/ч, – за 1000м. 3. Настройка «Выкл.» – GPS/ГЛОНАСС точка не определяется. 4. Настройка 0 – GPS/ГЛОНАСС точка определяется только при ее проезде.
	GPS	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл. После выключения данные GPS/ГЛОНАСС не транслируются, скорость и направление автомобиля на главном интерфейсе тоже не отображаются.
	GPS/ГЛОНАСС	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	GPS/ГЛОНАСС статус		На дисплее показываются спутники GPS/ГЛОНАСС и сила сигнала.
	Удалить все POI	Да Нет	По умолчанию: Нет

Меню видеозаписи	Разрешение	2304X1296 30P 1920X1080 30P 1280X720 30P	По умолчанию: 1920x1080 30P
	Качество	Отличное Хорошее Нормальное	По умолчанию: Отличное
	WDR	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Печать времени	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Цикл. запись	1 мин. 2 мин. 3 мин. 5 мин.	По умолчанию: 1 мин.
	G-сенсор	Выкл. 1 ~ 7	По умолчанию: 4
	Датчик движения	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Выкл. Датчик включает запись при движении в «поле зрения» прибора и автоматически начинает запись видео, что позволит вам в любой ситуации иметь на руках возможные доказательства.
	Запись звука	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Необх. отдыха	Выкл. 1 час 2 часа 3 часа 4 часа	По умолчанию: 2 часа
	GPS-трекинг	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл. Функция записывает и при воспроизведении показывает путь движения авто по GPS/ГЛОНАСС-точкам.

Меню настройки	Wi-Fi	Вкл. Выкл.	Чтобы вкл. Wi-Fi, долго нажмите ОК.
	Дата/Время	ГГГГ/ММ/ДД ч/м	Требуется установка формата времени.
	Частота	50 Гц 60 Гц	По умолчанию: 50 Гц
	Экспомер	Усредненный Центр Точечный	По умолчанию: Центр
	Экспозиция	-3 ~ +3	По умолчанию: 0
	Отключение дисплея	Выкл. 15 сек. 1 мин. 3 мин. 5 мин.	По умолчанию: Выкл. Дисплей отключается с точки зрения энергосбережения.
	Сигнал кнопок	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Вкл.
	Номер авто	Выкл. Введите	По умолчанию: Выкл.
	Печать скорости	Выкл. Вкл.	По умолчанию: Вкл.
	Часовой пояс	GMT -12---GMT+12	По умолчанию: +3
	Поворот изобр.	Вкл. Выкл.	По умолчанию: Выкл. После включения изображение поворачивается на 180 градусов.
	Язык	English Русский	По умолчанию: Русский
	Формат...	Да Нет	Служит для форматирования SD-карты
	По умолчанию	Да Нет	Восстанавливает заводские настройки меню
Инфо о системе		Сообщение о версии прошивки и базы данных камер, радаров, постов ДПС.	

Функция Поворот изображения позволяет развернуть снимаемое изображение на экране видеорежистратора на 180 градусов. Это расширяет возможности установки видеорежистратора, т.е., например, вы можете закрепить его, повернув на 180 градусов, но запись будет сделана в обычном режиме.

Внимание: включайте эту функцию только в случае перевернутой установки для осуществления обычной записи. Изображение и значки на дисплее видеорежистратора в этом случае будут перевернуты, но сама запись в итоге будет сделана корректно.

Режим воспроизведения записей

В режиме ПАУЗА длительно нажмите кнопку M, перейдите к списку файлов записей. Ниже описаны функции каждой кнопки в режиме воспроизведения:



Воспроизведение видео

Ниже описаны функции каждой кнопки в момент воспроизведения видео :



Справочная таблица: карты SD и время их видеозаписи

	720P (30кад/сек)	1080P (30кад/сек)	1296P (30кад/сек)
8G	3 часа	1 час	1 час
16G	7.5 часов	2.5 часа	1.5 часа
32G	13 часов	4.5 часа	3.5 часа
64G	24.5 часов	8.5 часов	7 часов

Примечание: Таблица представлена для справки, размер файла видеозаписи зависит от освещенности, степени сложности дороги и других факторов окружающей среды.

Дополнительные замечания

WDR является динамическим режимом видеосъемки, в ярких и темных местах можно получить улучшенное качество видео в сравнении с обычной видеозаписью. Ниже указаны эффекты двух режимов.



(Простая видеозапись)



(Видеозапись WDR)

Защищенные от стирания файлы имеют свойство "только для чтения". Всего можно сохранить максимум 1/3 видеотеки, иначе всплывает подсказка: «Блокированные документы уже заполнены, ранее записанные файлы заменяются. Пожалуйста своевременно скопируйте файлы!» Это означает, что их количество уже превысило 1/3 видеотеки и происходит замена самых ранних файлов.

После подключения видеорегистратора к компьютеру на мониторе появляются две флэш-карты:

1-я: SD-карта с видеозаписями, в этот момент оборудование используется в качестве флэш-карты, можно просмотреть видео и фотографии.


2-я: Внутренняя память прибора с файлом баз данных GPS-точек (камер, радаров, постов ДПС).


Программа для проигрывания


Формат записываемого видеофайла - MP4, его можно открыть через стандартный видеопроигрыватель.


Если необходимо синхронно воспроизвести точки движения GPS и видео, можно скачать специальную программу с официального сайта Silverstonef1.ru.

При открытии программы загружается главный интерфейс проигрывателя, как на рисунке ниже:



Кликните на  , появится меню настройки, можно в процессе проигрывания проводить выбор языка, карты и выход из карты и другие операции.



Кликните на  , выберите видео документы и добавьте в список проигрывания , как на рис. ниже:

名称	GPS	时间长度	信息
190101-0428-0057	Yes	2019-1-01, 11:29	Size: 1920 x 1080
190101-0427-0056	Yes	2019-1-01, 11:31	Size: 1920 x 1080
190101-0430-0059	Yes	2019-1-01, 11:33	Size: 1920 x 1080


G-сенсор

Внутри прибора установлен 3D G-сенсор - это гравитационный датчик, ниже показан график его работы. Когда возникает значительное изменение силы тяжести в любом направлении осей X, Y, Z, трехмерный график изменяется. Если сила удара сравнительно большая, то автоматически блокируется текущий файл записи и больше не заменяется другими фотоснимками или видеозаписями (чувствительность G-сенсора можно настроить в меню).



Описание системы раннего оповещения

Пример отображаемой информации на дисплее.



1. Тип камеры
2. Ограничение скорости
3. Расстояние до камеры
4. Текущая скорость автомобиля
5. После въезда на участок KCC показывает среднюю скорость до точки окончания KCC

Описание функций раннего предупреждения

Типы камер:

СТАЦ КАМ
КАМ ДПС
ПОТОК
СТРЕЛКА
СВЕТОФОР
ПЕРЕЕЗД
МОБ КАМ
ТРЕНОГА
МОБ ПОСТ
ПОСТ ДПС
КСС
СТР-ВБ
МУЛЯЖ
ПЛАТОН

Описание превышения скорости:

Если автомобиль превышает скорость = «скоростной лимит+OSL» (задается в меню, по умолчанию OSL=10км/ч) на данном участке дороги, где установлен радар, то звучит голосовое сообщение «Внимание! Превышение скоростного режима!». Например, если автомобиль движется со скоростью 62км/ч на участке дороги, где установлена камера на 50км/ч, то прозвучит сообщение «Внимание! Превышение скоростного режима!» (OSL=10км/ч), текущая скорость начнет мигать на экране прибора.



Превышение скорости в промежуточном отрезке дороги: после входа в отрезок дороги КСС (контроль средней скорости авто), прибор начинает считать среднюю скорость, если средняя скорость больше «ограничения скорости+OSL», средняя скорость начинает мигать, и прибор подсказывает «Будьте внимательны, вы уже превысили скорость».



Настройка превышения скорости: когда скорость автомобиля превышает заданную величину превышения скорости, то выходит подсказка «Будьте внимательны, вы уже превысили скорость» (можно войти в МЕНЮ - GPS - РАДАР - OSL и изменить величину превышения скорости)



Описание функции Самостоятельного создания координат (Создание пользовательской точки)

Если не происходит срабатывания на новый радар, значит база данных камер устарела, в этом случае вы можете самостоятельно добавить координаты этой точки в базу камер.

Добавление координат: когда при подключении к спутникам GPS/ГЛОНАСС Вы проезжаете рядом с камерой, нажмите и удерживайте ок. 2-3 сек. кнопку ▼. Устройство сообщит: «создание координат успешно завершено», на экране появится +пои (POI), как на рис. ниже: (можно добавить всего 16 точек).




Когда в следующий раз автомобиль проедет через это место, устройство сообщит: "Впереди точка пользователя!", на экране появится:




Для удаления ПОИ (POI) при приеме сигнала нажмите и удерживайте 2-3 сек. кнопку ▼.

GPS/ГЛОНАСС-точки (база камер) - возможные ошибочные сообщения




① При расстоянии между двумя параллельными дорогами менее 50м возможно ложное сообщение о GPS/ГЛОНАСС точке.

② Возможен неверный сигнал тревоги перед крутым изменением направления движения



③ Возможен также сигнал тревоги в случае небольшого угла пересечения дорог

④ Если расстояние до точки менее 100 м, сигнала и сообщения не будет.



⑤ Отсутствует сигнал GPS/ГЛОНАСС, например, точка находится на выходе из туннеля.


⑥ Ложный сигнал из-за камеры на дублере.

Подключение видеорегистратора к смартфону через Wi-Fi

1. Скачайте приложение HYBRID F1 в AppStore или Google Play







2. Включите Wi-Fi на видеорегистраторе (длительное нажатие кнопки OK или через Меню).





3. На смартфоне подключитесь к Wi-Fi сети SilverStone-****, пароль 12345678. Теперь Вы можете настраивать видеорегистратор через приложение на Вашем смартфоне.

4. Управление

Нажмите кнопку  , чтобы посмотреть список файлов, сохраненных в видеорегистраторе. Для просмотра необязательно загружать файлы в смартфон, можно просматривать онлайн. Нажмите кнопку  , чтобы сделать фото, чтобы записать 16-секундное видео. Кнопка  - настройки и просмотр файлов.






5. Отправка файлов. Нажмите , чтобы поделиться файлом, переслав его через мессенджер или по электронной почте.





6. Обновление прошивки видеорегистратора. Действуйте по пунктам:

- 1) Подключите смартфон к Интернету и скачайте файлы обновления. Для этого в приложении зайдите: Файлы и настройки - Обновление устройства





- 2) Когда загрузка закончится, нажмите "Далее".
- 3) После загрузки включите Wi-Fi на видеорегистраторе и подключите смартфон к сети SilverStone-****






4) Нажмите "Далее" для загрузки файлов обновления в видеорежистратор. На это потребуется 1-2 минуты.



Обновление завершено. Прошивка и база данных обновляются одинаково.



Обратите внимание!

При включенном Wi-Fi не работает GPS/ГЛОНАСС-информер.

Технические характеристики

Чипсет видеорегистратора: Ambarella A12A35	EAC
Входное напряжение: 5В	
Рабочий ток: ≤600мА	
Зарядный ток: >120мА	
Суперконденсатор: 5Ф 3В	
Влажность: ≤93%RH (при 40°C)	
Рабочая температура: -20° ~ 70°C	
Температура хранения: -40°~ 80°C	
G-sensor: есть, с регулировкой чувствительности	
Камера: 170°, 4МП	
Габариты дисплейного экрана: 4:3 , 2,0 дюйма	
Формат видео: MP4	
Разрешение дисплея: 320*240	
Поддерживаемые карты памяти microSD: CLASS6 и выше, минимальный объем памяти 8Гб, максимальный объем памяти 32гб	
Запись даты и времени: есть	
Запись скорости автомобиля: есть	
Номерной знак автомобиля: есть	
Датчики GPS, ГЛОНАСС	
Запись широты и долготы точек: есть	
Запись звука: есть	
Операционная система: Windows 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10	

SILVER
STONE F1®